


タジマレーザー セフグリーンレーザー


TYZ 縦横地墨
YC 横全周

取扱説明書

TYZ



YC



Tajima

本取扱説明書対象機種

■SFLA-TYZ

■SFLA-YC

このたびはタジマレーザー
をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書
を必ずお読みください。本製品の性
能をご理解の上で、適切な取扱いと
保守をしていただくようお願いいた
します。

取扱い方法などのお問い合わせは、
製品に関するお問い合わせ先までご
連絡ください。お読みになった後は、
後日必要になることがありますので、
必ず保管してください。

本製品は精密電子部品を
使用しています。

外部からの強い衝撃により精度不
良となるおそれがあります。お取扱
いおよび保管には十分に注意して
ください。

なお、お客様が本説明書に記載さ
れた警告および注意に従わないこ
とに起因して、損害が発生した場合
には、当社はその責を負いません。
ご了承ください。

製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>



TEL 0120-125577






受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン




本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
<https://jpn.tajimatool.co.jp>

A05791 01


付属品

 ●専用キャリングケース 〈セフフック付〉	 ●3718充電器 (品番:LE-ZP3718CHG)
 ●単4形電池アダプター ボックス	 ●USB充電ケーブル マイクロB
 ●充電電池3718 (品番:LE-ZP3718)	 ●タジマレーザー 墨出し器 使用上のご注意
 ●セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 (品番:SFLA-MMHLD)	 ●タジマレーザー SFLA-TYZ/YC 取扱説明書

別売品

 ●単4形アルカリ乾電池	 ●USB充電用 ACアダプター (品番:LE-ZPU2)
 ●セフグリーン用受光器2 (品番:SFRGV-G2)	

収納例




SFLA-TYZ

- 明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。
- 本製品は防塵・防水仕様となっていますので、屋外での作業にご使用いただけます。
- 付属の専用リチウムイオン充電電池（LE-ZP3718）および単4形電池ボックスアダプターで乾電池もご使用いただけます。
- 付属のマグネットセフホルダーでスタッドやランナー等に取付けて使用できます。
- 薄型形状のため壁際15mmの位置に縦ラインを出射できます。
- セフグリーン用受光器2（品番：SFRCV-G2）がご使用いただけます。*
※本製品には、NAVI・リモコン機能はついておりません。

<使用可能範囲※>

	受光器機能
縦ライン	1～20m
横ライン	1～15m

※ご使用になる測定位置、環境により異なります。



SFLA-YC

- 明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。
- 本製品は防塵・防水仕様となっていますので、屋外での作業にご使用いただけます。
- 付属の専用リチウムイオン充電電池（LE-ZP3718）および単4形電池ボックスアダプターで乾電池もご使用いただけます。
- 付属のマグネットセフホルダーでスタッドやランナー等に取付けて使用できます。
- 360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば多人数で作業できます。*1
- セフグリーン用受光器2（品番：SFRCV-G2）がご使用いただけます。*2


※1 窓ガラスカバーの支柱により一部途切れていますが不良ではありません。

※2 本製品には、NAVI・リモコン機能はついておりません。

<受光器使用可能範囲※>

	受光器機能
横ライン	1～15m

※ご使用になる測定位置、環境により異なります。



- レーザーラインに並行して薄い光が出ることがありますが、コーンミラーの特性上照射されるものであり、故障ではありません。
- レーザーラインは仕様上、正面および背面に強く照射されるため、受光器の反応にムラが出る場合があります。

墨出し器本体部の使用方法

※使用前使用後には、必ず精度確認をし、本体については別紙「レーザー墨出し器 使用上のご注意」をお読みください。



警告

■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。■レーザー光を直接のぞかないでください。


■レーザー光を他の人に向けないでください。

※レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

- 1** ①電池フタを外します。
②専用リチウムイオン充電電池（もしくは単4形電池アダプターボックス）を挿入向きに注意して取付けます。
③電池フタを取付けます。




- 2** 製品を水平にします。円形気泡管の赤い円の中心に気泡がくるように整準脚の開き具合を調整します。



本体が±3°以上傾いている場合は、補正範囲外のためレーザーは自動的に消灯します。


- 3** スイッチを「FREE」にして下さい。
同時にロックが解除されレーザー光が出ます。



- 4** SFLA-TYZ のみ
「ライン」スイッチを押すと出射ラインを切替
できます。

スイッチ押し回数	出射ライン		
	縦	横	下部ポイント
電源ON時	○	-	○
1回目	-	○	-
2回目	○	○	○

- 5** 使用後は必ずスイッチが「LOCK」になっ
ている事を確かめ、ケースに戻してください。



セフホルダーセフレザー用 マグネット式 金属（SFLA-MMHLD）の使用方法

使用方法


■取付ける時：フック部をレールに引っ掛けながら下へスライドしてください。

■取外す時：解除レバーをスライドさせながら対応製品を上へ引き上げて
ください。※左右どちらからでも解除できます。

安全ロープ取付環の使用時は取付穴でビス固定してください。
（ビスは付属していません）

※ビスは呼び径φ5mm以下、頭径φ6～11mm長さ25mm以上のものを
ご使用ください。

各部名称



使用上のご注意

- 落下、破損の恐れがあるためセフホルダー全体で取付ける製品総重量は1kg以下にしてください。
- 事故の原因になりますので本製品を分解・改造しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 汚れていると本来の性能を発揮できないため使用前に取付面、磁石の付着物を取り除いてからご使用ください。
- 使用前に本体部に破損や変形、ネジの緩みがないことを確認してからご使用ください。
- 本製品には磁石を使用しています。裏面を磁力の影響を受けやすい機器には近付けないでください。
- 取付けた対象物を傷付けないよう注意してください。
- 取付けた対象物に加わった衝撃で外れる場合がありますので高所では使用しないでください。
- 本製品に衝撃が加わるような扱いはおやめください。
- 火気のそばや高温となる場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品に汚れや油が付着した場合は、きれいに拭き取ってください。
※汚れを拭き取る際は薬品の使用は避けてください。
- 保管時は直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 本製品の用途は、セフ製品の着脱です。他の用途には使用しないでください。
- 改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。
- 本製品には通電性があります。感電に注意してください。
- 安全確保のため、保護メガネ・作業手袋・ヘルメットを着用してください。

セフ取付
総重量 **1 kg**
以下

※鉄製0.5mm厚の平板の場合

セフホルダー対応製品について

本製品はセフコンベシリーズおよび
セフの文字が包装材に入っている
弊社製品にご使用になれますが、一部
対応していない製品がございます。
対応製品についてはQRコードから
ご確認ください




リチウムイオン充電電池 LE-ZP3718 専用充電器の使用法

●ご使用前に必ずお読みください。

※同梱のリチウムイオン充電電池3718の取扱説明書もご使用前にお読みください。

充電方法


①充電ケーブルを図の通り
接続してください。



AC アダプターまたはパソ
コン等の USB タイプ A
メス型コネクターへ

充電時間の目安：約 4.5 時間

②充電中は充電器のインジケーター
が点灯します。



注意

- ・ 充電電池、充電器の外観に異常がないこと、充電ケーブルが傷んでいないこと、端子が曲がっていたり汚れていないことを確認してください。
- ・ 差し込む際は、向き（表裏）を確かめて、水平に差し込んでください。
- ・ テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、それらの製品となるべく離れた場所でお使いください。
- ・ 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしないでください。

使用上のご注意

- 弊社指定のACアダプター「LE-ZPU2」以外で充電する場合は出力5V1Aであることをご確認ください。
- 使用しない時は充電電池を外し、コンセントから抜いて保管してください。
- シガーソケットから充電しないでください。故障の原因になります。
- 充電中はACアダプターおよび充電電池が温かくなりますが、異常ではありません。

安全上のご注意

- 指定用途以外の目的には使用しないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 水に濡らさないでください。
- 端子をショートさせないでください。
- 高温の場所で保管・使用しないでください。
- 火の中に入れてください。
- 保管・使用中に発熱、変形、異臭などの異常がある場合は使用しないでください。
- お風呂などの湿気が多い場所、または結露したまま使用しないでください。
- 踏みつけたり、落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機や高压容器に入れてください。
- 引火、爆発のおそれがある場所では使用しないでください。
- 濡れた手では使用しないでください。
- 本体に金属などを差し込まないでください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- 落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 5℃～40℃の範囲内で使用してください。

仕様

機種		SFLA-TYZ	SFLA-YC
出射光光源		可視光半導体レーザー	
波長		ライン 520nm / ポイント 650nm	ライン 520nm
レーザー安全基準		クラス 2M (JIS C6802:2011)	
鮮視度※1		300	
照射ライン精度		10mで±1.22mm以内	
到達距離精度		5mで±1.0mm以内	
ライン幅		5mで3mm以下	
ライン出射角		縦ライン130° / 横ライン115°	横ライン360°※2
自動補正範囲		±3°	
制御方式		マグネットダンパー方式	
防塵・防水性能		防塵・防水設計	
使用温度範囲		-5℃～40℃	
電源		リチウムイオン充電電池3718 もしくは 単4形アルカリ乾電池4本（別売）	
連続使用時間※3	縦ライン	12h	—
	横ライン	13h	11h
電池寿命警告		レーザー光点減(30秒間点減後、自動的に電源OFF)	
外形寸法(mm)		高さ94 × 幅38 × 奥行き101	高さ98 × 幅61 × 奥行き77
重量	本体(充電電池含む)	260g	335g
	キャリングケース 収納時	850g	920g

※1「鮮視度」とは光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表す当社独自の値です。

※2 窓ガラスカバーの支柱により一部途切れていますが不良ではありません。

※3 使用条件・使用方法により異なります。